

Den 24-26/5 utför vi underhållsarbete på telia.se, vilket kan innebära vissa störningar. **X**

[Läs mer här.](#)


ÄNDRA LOKALKANAL FÖR DIN TV

Så här gör du för att välja eller ändra lokalkanal som visas via din tv-box.


1. Tryck på knappen **MENU** på fjärrkontrollen.

[Klicka här för en detaljerad beskrivning av din fjärrkontroll.](#)

2. Välj sedan **INSTÄLLNINGAR** i botten av menyraden.



3. Bläddra ner och välj **SVT lokalkanal** eller **TV4 lokalkanal** beroende på vilken du vill ställa in.



4. Välj vilken lokalsändning som är aktuell för dig och tryck på **OK** på din fjärrkontroll.

5. Om den lokalkanal som du vill ha inte syns i menyn behöver du kontakta vår support på 90 200.

